

Manual de Usuario – Favor de leerlo antes de usar este equipo


PEDAL SOSTENIDO

Su pedal RadioShack le permite agregar fácilmente efectos sostenidos al sonido de su teclado. Es compatible con todos los teclados RadioShack y Optimus con un enchufe de entrada para pedal sostenido.

Coloque el conector de 6.35 mm del pedal al enchufe SUSTAIN de su teclado electrónico.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (AAP)	36x80x100 mm
Diámetro del conector Mono	6.35 mm
Longitud del cable	1.83 m
Peso	150 g



Nota: Algunos teclados pueden necesitar programación adicional para asignar el enchufe al uso de un pedal sostenido. Refiérase al manual del usuario del teclado para las instrucciones de programación.

Para sostener notas o acordes cuando está tocando el teclado, presione el pedal.

Para regresar al sonido normal, libere el pedal.